

■部品名称



【 座板錠本体 】



【 交換用操作ロープ 】

■交換方法

- ① レバーキャップの表面側から交換用操作ロープを通します。



- ② 裏面でロープの先端を片結びして固定します。

